

## Transmetteur FM T692-M







### Manuel d'utilisation TLL00014

#### Instructions:

- Insérez le modulateur FM dans la prise allume-cigare de votre voiture ou dans un port d'alimentation.
- Réglez la radio sur la fréquence FM souhaitée, puis réglez le modulateur sur la même fréquence à l'aide des touches de l'appareil ou de la télécommande.
- Insérez la clé USB dans le port USB ou la carte SD de la fente pour carte (le cas échéant) et la lecture de la musique de l'appareil démarrera automatiquement.
- Ce produit prend également en charge d'autres périphériques: lecteur MP3, lecteur de CD-DVD, utilisant le câble audio fourni avec le produit. Une partie du câble doit être branchée sur le modulateur FM et l'autre extrémité sur le lecteur MP3, lecteur de CD-DVD. Les chansons stockées sur ces appareils seront lues sur l'autoradio. Toutes les commandes de lecture sont fonctionnelles sur l'appareil, pas sur le modulateur FM.

#### Guide d'utilisation:

Guide d'utilisation:	Transmetteur FM	Télécommande
1. Allumer / éteindre	Appuyez sur le bouton "PLAY" pour lancer la musique; pour arrêter, appuyez à nouveau sur "PLAY".	Appuyez sur ►
2. Comment changer le volume	Appuyez longuement sur le bouton ►► et augmentez le volume. Appuyez longuement sur le bouton ◀◀ et diminuez le volume.	Appuyez sur "VOL +" pour augmenter le volume; appuyez sur "VOL-" pour diminuer le volume.

3. Comment changer la fréquence	<p>Appuyez sur "CH", puis sur  pour augmenter la fréquence.</p> <p>Appuyez sur "CH", puis appuyez sur  pour diminuer la fréquence.</p>	<p>Appuyez sur le bouton "CH +" pour augmenter 0,1 MHz</p> <p>Appuyez sur le bouton "CH-" pour diminuer 0,1 MHz; ou appuyez sur "CH" puis sur le numéro de fréquence souhaité, appuyez sur "CH +" pour confirmer.</p>
Comment choisissez-vous la musique	<p>Appui bref sur , pour la chanson suivante.</p> <p>Appuyez brièvement sur , pour la chanson précédente.</p>	<p>Appuyez sur le bouton , pour la chanson suivante.</p> <p>Appuyez sur le bouton , pour la chanson précédente.</p> <p>Ou appuyez sur le numéro de la chanson recherchée.</p>
5. Paramètres EQ	Indisponible	Appuyez sur "EQ" pour sélectionner le EQ souhaité.
6. Changer le dossier	Indisponible	Appuyez sur "folder +" ou "folder-".

### **ABN Systems International**

Rue Marinariilor, n ° 29

Secteur 1, Bucarest, Roumanie

004 021 233 09 95

[office@tellur.com](mailto:office@tellur.com)

[office@abnsystems.ro](mailto:office@abnsystems.ro)

[www.tellur.com](http://www.tellur.com)