



Căști Bluetooth BUDDY

TLL511501-TLL51511

Ghid de instalare și
instrucțiuni de utilizare



INTO YOUR FUTURE

Iți mulțumim ca ai ales un produs Tellur!

Pentru a asigura o funcționare optimă, în condiții de maximă siguranță, te rugăm să citești cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul. Păstrează manualul pentru consultări viitoare.

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA:

1.1 AVERTISMENTE

- Vă rugăm să țineți căștile departe de orice mediu umed sau alte lichide.
- Dacă trebuie să curățați căștile, asigurați-vă că nu sunt conectate la sursa de alimentare.
- Evitați utilizarea lângă surse de căldură sau umiditate crescută.
- Deconectați căștile de la sursa de alimentare atunci când nu se încarcă.

1.2 ATENȚIE

- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat în orice fel.
- Nu încercați să reparați, să dezamblați sau să modificați acest produs.
- Nu plasați produsul în apropierea niciunei surse de căldură.

1.3 NOTE

- Nu utilizați produsul în timp ce conduceți un vehicul motorizat. Poate distrage atenția în trafic și este periculos.
- Dacă simțiți un țuit în urechi, reduceți volumul sau întrerupeți utilizarea.
- Nu utilizați căștile la un volum ridicat pentru o lungă perioadă de timp. Experții în auz, nu recomandă utilizarea continuă și prelungită.

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

2.1 DIAGRAMA PRODUSULUI

1. Creșteți volumul
2. Tasta de pornire
3. Reduceți volumul
4. Buton Mod
5. Port de încărcare USB-C
6. Mufa AUX de 3,5 mm
7. Card microSD



Starea indicatorului LED:

Starea încărcării	Indicatorul luminos LED rămâne roșu în timpul încărcării. Când încărcarea este completă, indicatorul luminos LED rămâne albastru.
Căști pornite	Indicatorul luminos LED devine albastru.
Căști oprite	Indicatorul luminos LED se stinge.
Stare de asociere	Indicatorul luminos LED clipește rapid albastru și roșu.
Căști conectate	Indicatorul luminos LED rămâne albastru.
Moduri de utilizare	Mod Bluetooth: indicatorul luminos LED clipește albastru la fiecare 5 secunde.
	Mod TF: indicatorul luminos LED clipește roșu la fiecare 5 secunde.

2.2 FUNCȚII PRINCIPALE

1. Butonul de alimentare

- Apăsați lung butonul timp de trei secunde pentru pornirea căștilor.
- Apăsați lung butonul timp de trei secunde din nou, pentru a opri căștile.
- Găsiți numele Bluetooth Tellur Buddy în lista de căutare pentru asociere cu telefonul mobil sau cu alte dispozitive Bluetooth.
- În timpul redării muzicii, faceți clic o dată pe butonul de alimentare pentru a reda/întrerupe muzica.
- În modul wireless la primirea unui apel: apăsați scurt pentru a răspunde/încheia apelul, apăsați lung pentru a refuza apelul primit.
- Apăsați de doua ori pentru a apela ultimul număr format.

2. Butonul + :

- Apăsare scurtă: volum +
- Apăsare lungă: următoarea melodie

3. Butonul - :

- Apăsare scurtă : volum -
- Apăsare lungă: melodia anterioară

4. Butonul M

- Apăsare lungă: dezactivare/reactivare modul Kids (volum limitat).


5. De asemenea, puteți folosi un cablu audio Jack 3,5 mm pentru a conecta căștile la telefonul mobil sau computer și asculta muzica dorită.

2.3 ÎN CUTIE

1. 1 x Căști Bluetooth Over-Ear
2. 1 x Cablu tip C
3. 1 x Cablu audio
4. 1 x Manual de utilizare

2.4 FUNCȚIILE PRODUSULUI

Modul Bluetooth

- Pentru prima asociere: Apăsăți lung  timp de 3 secunde, pentru a porni căștile Bluetooth, se va auzi un ton „Power On(Pornire)”, acestea vor intra automat în modul Bluetooth, apoi se va auzi un ton „Pairing”, indicatorul LED alternând intermitent albastru și roșu. Vă rugăm să deschideți funcția de căutare a dispozitivului Bluetooth inteligent și să selectați dispozitivul "Tellur Buddy", nu este necesară nicio parolă, după realizarea asocierii, se va auzi un ton "Connected(Conectat)", indicatorul luminos LED devine albastru.
- Re-împerechere(re-asociere): Opriți funcția Bluetooth a dispozitivului inteligent asociat anterior, se va auzi un ton "Disconnected(Deconectat)", ultimul dispozitiv asociat nu poate fi căutat în 3 secunde, căștile vor intra automat în modul de re-împerechere. Deschideți funcția de căutare a unui alt dispozitiv Bluetooth inteligent și selectați dispozitivul "Tellur Buddy", nu este necesară nicio parolă, după asocierea reușită, se va auzi un ton "Connected(Conectat)", indicatorul luminos LED devine albastru.
- Asociere ulterioară: se conectează automat ultimul dispozitiv conectat în 3 secunde de la pornire.

Modul AUX

- Când căștile sunt pornite și introduceți cablul Aux în portul audio de 3,5 mm, acestea se vor opri și se va comuta la redarea Aux.

Modul TF

- Când slot-ul este gol și introduceți un card TF, se va auzi un ton "MicroSD card playing" și apoi se trece automat la modul de redare a cardului TF.
- Apăsăți scurt "M" pentru a schimba modul atunci când este deja introdus cardul TF.



3. SPECIFICAȚII TEHNICE

Versiunea Bluetooth:	v5.3
Acoperire wireless:	10 m
Microfon:	Da
Frecvență:	2.4GHz, Clasa 2
Profiluri acceptate:	a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm \sdp\l2cap profil
Difuzor:	40mm
Răspuns in frecvență:	20-20kHz
Sensibilitate difuzor:	85db -Modul Copii 102db-Modul normal
Impedanță:	32Ω±15%
Autonomie muzică:	până la 15 de ore
Autonomie standby:	până la 16 de ore
Timp de încărcare:	până la 2 ore
Control volum:	Da
Lungime cablu:	120cm
Intrare:	Tip C, 5V
Nume asociere Bluetooth:	Tellur Buddy
Culoare:	Albastru,Roz
Dimensiunile produsului:	18 x 16 x 3.5cm
Greutatea produsului:	154g
Pachetul include:	1 x Căști Bluetooth Over-Ear 1 x Cablu tip C 1 x Cablu audio 1 x Manual de utilizare

Pentru variantele cu fir și fără fir – Europa

Citiți cu atenție toate secțiunile corespunzătoare.

Pentru protecția și confortul dvs., ABN Systems International S.A. a implementat măsuri de protecție în acest produs pentru a păstra niveluri sigure ale volumului sonor și pentru a se asigura de funcționarea produsului în conformitate cu standardele de siguranță guvernamentale.

AVERTISMENT AUDIO REFERITOR LA PRODUS!

SE POATE PRODUCE O PIERDERE PERMANENTĂ A AUZULUI DIN CAUZA EXPUNERII PE TERMEN LUNG LA SUNETE LA VOLUM RIDICAT. FOLOȘIȚI UN VOLUM SONOR CÂT MAI REDUS POSIBIL.

Evitați folosirea îndelungată a căștilor la niveluri excesive de presiune sonoră.

Citiți Instrucțiunile de siguranță de mai jos înainte de a folosi acest produs.

Puteți reduce riscul de deteriorare a auzului dacă respectați aceste instrucțiuni de siguranță:

1. Înainte de a utiliza acest produs, urmați acești pași

- Înainte de a utiliza produsul, rotiți controlul volumului la nivelul minim,
- Puneți casca, dacă este cazul
- Reglați încet controlul volumului până la un nivel confortabil.

2. În timpul utilizării acestui produs

- Mențineți volumul la cel mai mic nivel posibil;
- Dacă este necesară mărirea volumului, ajustați încet controlul volumului;
- Dacă simțiți disconfort sau țiuit în urechi, întrerupeți imediat utilizarea produsului.

La o utilizare continuă la volum ridicat, urechile dvs. se pot obișnui cu nivelul sonor, ceea ce poate rezulta în vătămarea permanentă a auzului dvs. fără a simți niciun disconfort.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE SIGURANȚĂ!

- Dacă folosiți un stimulator cardiac sau alte dispozitive electrice medicale, consultați medicul dvs. înainte de a utiliza acest produs.
- Acest pachet conține piese mici care pot fi periculoase pentru copii.

Nu lăsați niciodată produsul la îndemâna copiilor.

Ambalajele sau componentele mici pot provoca sufocări în cazul în care sunt înghițite.

- Nu încercați niciodată să demontați singuri produsul sau să introduceți obiecte de niciun fel în produs, deoarece acestea pot provoca scurtcircuite care pot produce incendii sau electrocutări.
- Nu înlocuiți sau nu reparați dvs. niciuna dintre piesele componente. Numai personalul de service sau furnizorii autorizați pot să deschidă produsul. Dacă, din orice motiv, trebuie să înlocuiți vreo componentă a produsului, inclusiv datorită uzurii sau ruperii, contactați furnizorul dvs.
- Evitați să expuneți produsul la ploaie sau alte lichide.
- Păstrați toate produsele, firele și cablurile departe de echipamentele aflate în funcțiune.
- Respectați toate semnele și instrucțiunile care impun oprirea dispozitivelor electrice sau a produselor în radiofrecvență în zonele desemnate, de exemplu în spitale sau avioane.
- Dacă produsul se supraîncălzește, a fost scăpat pe jos sau deteriora sau a fost scăpat în lichid, întrerupeți utilizarea.
- Predați produsul pentru reciclare în conformitate cu standardele și reglementările locale (accesați www.tellur.com/weee).

Rețineți: Conduceți întotdeauna în siguranță, evitați distragerile de atenție și respectați legislația locală!

Utilizarea unui difuzor în timpul operării unui vehicul motorizat poate fi reglementată de legislația locală. Utilizarea unei căști în timpul operării unui vehicul

motorizat, motociclu, ambarcațiune sau bicicletă poate fi periculoasă și este ilegală în unele jurisdicții, la fel și utilizarea acestei căști cu ambele urechi acoperite în timp ce conduceți nu este permisă în anumite jurisdicții. Consultați autoritățile dvs. locale.

ÎNȚREȚINEREA BATERIEI ÎNCORPORATE: Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni în cazul în care produsul conține o baterie

- Produsul dvs. este alimentat de la o baterie reîncărcabilă. Capacitatea maximă a unei baterii noi este obținută doar după două sau trei cicluri complete de încărcare și descărcare.
- Bateria poate fi încărcată și descărcată de sute de ori, însă la un

moment dat se va uza. Nu lăsați o baterie complet încărcată conectată la un încărcător deoarece supraîncărcarea poate scurta durata sa de funcționare.

- Dacă nu este utilizată, o baterie încărcată complet își va pierde sarcina în timp.
- Dacă lăsați produsul în locuri călduroase sau reci se va reduce capacitatea și durata de funcționare a bateriei. Vă recomandăm să țineți bateria la temperaturi între 15°C și 25°C (59°F și 77°F). Un produs cu o baterie fierbinte sau rece s-ar putea să nu funcționeze temporar chiar dacă bateria este complet încărcată.

Avertisment privind bateria!

- „Atenție” – Bateria folosită la acest produs poate prezenta pericol de incendiu sau arsuri chimice dacă nu este tratată corespunzător. Bateriile pot exploda dacă sunt deteriorate.
- Încărcați bateria doar cu încărcătoarele aprobate furnizate destinate pentru acestui produs.
- Aruncați bateriile în conformitate cu reglementările locale. Reciclați dacă este posibil.

Nu o aruncați ca deșeu menajer sau într-un foc deoarece poate exploda.

- Dacă nu este specificat altfel în manualul utilizatorului sau ghidul de pornire rapidă, bateria produsului dvs. nu poate fi scoasă sau înlocuită de utilizator.

Orice încercare de a realiza acest lucru este periculoasă și poate deteriora produsul. Pentru informații despre baterii, accesați www.tellur.com/batteries.

MĂSURI DE PROTECȚIE A ÎNCĂRCĂTORULUI: Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni în cazul în care produsul este livrat împreună cu un încărcător

- Nu încercați să încărcați/alimentați produsul folosind un alt tip de încărcător decât cel furnizat. Utilizarea oricăror altor tipuri de încărcătoare poate deteriora sau distruge produsul; acest lucru poate deveni periculos. Utilizarea altor tipuri de încărcătoare poate anula orice aprobare sau garanție. Pentru a verifica disponibilitatea îmbunătățirilor aprobate, vă rugăm să discutați acest aspect cu furnizorul dvs.
- Încărcați/alimentați produsul conform instrucțiunilor furnizate împreună cu produsul.

Important: Consultați manualul de utilizare pentru o descriere indicatoarelor luminoase pentru gradul de încărcare. Anumite produse nu pot fi utilizate în timpul încărcării.

Avertisment privind încărcătorul!

- Nu folosiți un încărcător de priză cu ieșirea mai mare de 5 V și 2 A.
- Când deconectați cablul de alimentare sau oricare alt accesoriu, apucați și trageți de ștecher, nu de cablu. Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat.
- Nu încercați să demontați încărcătorul deoarece vă puteți expune producerii unei electrocutări periculoase.

ÎNTREȚINEREA

- Înainte de curățare, deconectați produsul sau încărcătorul
- Curățați produsul ștergându-l cu o lavetă uscată sau ușor umedă. Cablul și încărcătorul pot fi doar șterse de praf fără apă

Informații privind eliminarea și reciclarea



Simbolul coșului cu roți barată de pe produsul, bateria, documentația sau ambalajul dumneavoastră vă reamintește că toate produsele electronice și bateriile trebuie duse la punctele de colectare selectivă a deșeurilor la sfârșitul duratei lor de viață; acestea nu trebuie aruncate în fluxul normal de deșeuri împreună cu gunoiul menajer.

Este responsabilitatea utilizatorului să elimine echipamentul folosind un punct de colectare sau un serviciu desemnat pentru reciclarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) și a bateriilor, în conformitate cu legislația locală.

Colectarea și reciclarea corectă a echipamentului dvs. ajută la asigurarea reciclării deșeurilor de EEE într-un mod care conservă materialele valoroase și protejează sănătatea umană și mediul înconjurător, manipularea necorespunzătoare, spargerea accidentală, deteriorarea și/sau reciclarea necorespunzătoare la sfârșitul duratei de viață a acestuia pot fi dăunătoare pentru sănătate și mediu.