

Modulator FM T692-M

Manual de utilizare

Instructiuni:

- Introduceti modulatorul in suportul destinat brichetei autoturismului dumneavoastra sau intr-un port de alimentare.
- Setati radioul pe frecventa FM dorita, apoi setati pe aceeasi frecventa si modulatorul folosind butoanele de pe aparat sau de pe telecomanda
- Introduceti stick-ul de memorie in portul USB sau card-ul SD on portul de card (daca are), va porni automat sa redea melodiile de pe dispozitiv.
- Acest produs suporta si alte dispozitive: MP3 player, CD-DVD player, folosind cablul audio furnizat odata cu produsul. Un capat al acestui cablu trebuie bagat in modulator, iar la celalalt capat se conecteaza dispozitivul MP3 player, CD-DVD player. Melodiile stocate pe aceste dispozitive vor fi redade pe radioul masinii. Toate comenzile de redare sunt functionale pe dispozitiv nu pe modulatorul fm.

Ghid de operare:

Ghid de operare	Transmitator FM	Telecomanda
1, pornire / oprire	Apasati butonul "PLAY" : pentru pornire muzica Pentru oprire apasati tot PLAY	Apasati
2, Cum sa modificati volumul	Apasare lunga pe butonul " ": crestere volum Apasare lunga pe butonul " ": scadere volum	Apasati "VOL+" crestere volum; apasati "VOL -" pentru scadere volum
3, Cum sa schimbati frecventa	Apasati "CH": apoi apasati pe "►W": crestere frecventa Apasati "CH": apoi apasati pe "◄": scadere frecventa	Apasati butonul "CH+": crestere 0.1 MHZ Apasati butonul "CH-": reducere 0.1 MHZ; sau apasati "CH " apoi apasati numarul frecventei dorit ,apasati „CH+" pentru confirmare
4, Cum alegeti muzica	Apasare scurta pe "►►": pentru melodia urmatoare Apasare scurta pe "◄◄": pentru melodia anterioara	Apasati butonul "NEXT►►": pentru melodia urmatoare; Apasati butonul "PREV ◄◄": redare ultima melodie; sau apasati numarul melodiei dorite.
5.Setare EQ	Nonsupport	Apasati "EQ" pentru a selecta EQ dorit
6.Schimbare director (folder)	Nonsupport	Apasati „folder+" sau „folder-"

ABN Systems International

- Sir. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@tellur.com
office@abnsystems.ro
- www.tellur.com