




Bluetooth-Kopfhörer  
Tellur Vox 10

TLL511301  
BEDIENUNGSANLEITUNG



**INTO YOUR FUTURE**

# Descrizione



## OPERATIONEN

- Einschalten: Drücke die MFT für 2 Sekunde durchgehend
- Synchronisierung: Drücke die MFT für 5 Sekunde durchgehend
- Auflegen: Drücke kurz MFT einmal
- Wiederanruf der letzten Nummer: Drücke zweimal MFT
- Pause/Play: Drücke kurz MFT
- Ausschalten: Drücke die MFT für 3 Sekunde durchgehend
- Anrufannahme: Drücke kurz MFT
- Anrufablehnung: Drücke zweimal MFT

## LED-Anzeige

- Synchronisierung: Die Anzeige blinkt blau und rot
- Einschalten: Die Anzeige blinkt 3 Mal
- Standby: Die Anzeige leuchtet einmal blau jede 5 Sekunden
- Die Anzeige leuchtet ständig blau, wenn das Gerät vollständig geladen ist
- Erfolgreiche Synchronisierung: Die Anzeige leuchtet langsam blau
- Ausschalten: Die Anzeige leuchtet rot für 2 Sekunden
- Die rote Anzeige leuchtet während des Aufladens

## Synchronisierung mit dem Handy

1. Bringe den Kopfhörer näher an das Telefon, ungef. 1 m, je näher, desto schneller die Verbindung.
2. Drücke lang MFT, bis die LED-Anzeige rot und blau blinkt
3. Aktiviere die drahtlose Verbindung des Telefons, suche nach dem Kopfhörermodell und wähle sie aus, ohne dass eine Passworteingabe notwendig ist. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, blinkt die Anzeige blau.

## Multipoint-Verbindung

1. Drücke lang MFT, bis die LED rot und blau blinkt.
2. Aktiviere die drahtlose Funktion des Telefons 1, indem du nach dem Kopfhörermodell suchst und es für die Verbindung auswählst.
3. Deaktivieren die drahtlose Funktion des Telefons 1 und drücke lang MFT, um den Kopfhörer auszuschalten.
4. Drücke lang MFT, bis die LED rot und blau blinkt.
5. Aktiviere die drahtlose Funktion des Telefons 2, indem du nach dem Kopfhörermodell suchst und es für die Verbindung auswählst.
6. Aktiviere die drahtlose Funktion auf das Telefon 1, um den Kopfhörer wieder zu verbinden. Wir empfehlen die Einhaltung einer Entfernung von max. 10m zwischen den beiden Telefongeräten und dem Kopfhörer.

## Probleme und Lösungen

Wenn du das Kopfhörermodell auf das Telefon nicht findest:

Prüfe:

- a. Den Status des Kopfhörers, um sicherzustellen, dass er nicht ausgeschaltet ist.

b. Ob es Fehler beim Verbinden des Kopfhörers gab

c. Ob es Fehler beim Verbinden des Telefons gab

Lösung:

d. Nach dem Ausschalten des Kopfhörers, drücke lang die MFT-Taste, bis die LED rot und blau blinkt und den Verbindungsstatus angibt e. Zurücksetzen des Kopfhörers

f. Lösche die vorherige Verbindung, um das Verbindungsverfahren wieder herzustellen

Bemerkung

g. Wenn der Kopfhörer sich in dem Verbindungsmodus befindet, bitte verbinde den Kopfhörer mit dem Telefon innerhalb von 2 Minuten, andernfalls schaltet der Kopfhörer ab.

Empfehlungen:

Bitte verwende das angegebene Ladegerät, stecke den Stecker ab wenn der Kopfhörer aufgeladen ist und vermeide das Laden von externen Akkus.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.



## ABN Systems International

Str. Marharilor, nr.29  
Sector 1, Bucuresti, Romania

004001.23209.70

office@abn.com

office@abnsystems.ro

www.abn.com