



WiFi Smart RGB žárovka

TLL331341

Uživatelský manuál

Kompatibilní s Alexa Amazon a Google Assistant

Tato příručka je k dispozici ve více jazycích na
smart.tellur.com

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, some with small lights on top, set against a dark background.

INTO YOUR FUTURE

Technická specifikace

Napětí: 220-240V

Příkon: 9W

Lumeny +/-10%: 800lm

Stmívatelné: Ano

Úhel paprsku: 270°

Patice: E27

Teplota barvy: 2700K-6500K + RGB 16 mil.b.

Životnost: 15000h

Bezdrátová frekvence: 2,4 GHz

WiFi standard: IEEE 802.11b/g/n

Zabezpečení: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/W-PA2/WEW/WPS2/WAPI

Typ šifrování: WEP/TKIP/AES

Spotřeba v pohotovostním režimu: $\leq 0,5W$

CRI: $R_a > 80$

Teplota pracovních podmínek: $-20 \sim 40^{\circ}$

Vlhkost pracovních podmínek: $\leq 90\%$

Kompatibilita: Zařízení se systémem Android 4.1 / iOS 8 nebo vyšším

Balení obsahuje: Wifi Smart Bulb, Uživatelský manuál


Rozměry produktu: D60mm*115mm

Hmotnost produktu: 40g40g


Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Tellur Smart pro zařízení iOS nebo Android..




Po stažení vás aplikace požádá o registraci zařízení. Zadejte svůj e-mail, vyberte zemi, ve které žijete, a vytvořte si heslo pro svůj účet Tellur Smart.




Zapněte světlo a ujistěte se, že žárovka rychle bliká. Pokud žárovka neblinká, přečtěte si část „Jak resetovat zařízení“. Otevřete aplikaci Tellur Smart, klikněte na „+“ a ze seznamu vyberte Smart Bulb (WiFi).



Pokud povolíte Bluetooth pro aplikaci Tellur Smart, vyskakovací okno vás bude informovat o existujících produktech v režimu párování..



Vyberte svou síť WiFi a zadejte heslo sítě. Kompatibilní jsou pouze sítě 2,4 GHz.



Jakmile je aplikace
Tellur Smart
nainstalována na
vašem zařízení a
přidáte své chytré
zařízení do aplikace,
budete jej moci
ovládat.

1:40 PM

42%

Done



Added successfully



TELLUR SMART RGB BULB

Device added successfully

Living Room



Nepodařilo se přdat zařízení?

1. Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
2. Zkontrolujte WiFi připojení vašeho telefonu.
3. Zkontrolujte, zda je zařízení v režimu párování.
Resetujte své chytré zařízení, aby vstoupilo do režimu párování. Viz část „Jak resetovat zařízení“.
4. Zkontrolujte router nebo související: Pokud používáte dvoupásmový směrovač, vyberte síť 2,4 GHz a přidejte zařízení. Musíte také povolit funkci vysílání routeru. Nastavit metodu šifrování jako WPA2-PSK a typ autorizace jako AES nebo obojí nastavit na "auto".
5. Zkontrolujte, zda je signál WiFi dostatečně silný. Aby byl signál silný, držte router a chytré zařízení co nejblíže.
6. Bezdrátový režim by měl být 802.11.b/g/n
7. Ujistěte se, že nepřekračujete maximální počet registrovaných zařízení podporovaných aplikací (150).
8. Zkontrolujte, zda je na routeru povolena funkce filtrování MAC adres. Pokud ano, odeberte zařízení ze seznamu filtrů a ujistěte se, že router připojení zařízení nezakazuje.
9. Ujistěte se, že heslo WiFi zadané v aplikaci je správné.

Režimy připojení EZ a AP:

Chytrá zařízení lze připojit ručně pomocí dvou režimů:

EZ představuje nejjednodušší způsob připojení a aktivace chytrého zařízení. Budete muset mít zařízení, aktivní bezdrátovou síť s přihlašovacím heslem a aplikaci Tellur Smart APP nainstalovanou ve smartphonu / tabletu.

Režim **AP** lze použít ke konfiguraci a aktivaci chytrého zařízení nejprve pomocí smartphonu / tabletu a později pomocí sítě Wi-Fi..

Jak resetovat zařízení?

1. Procedura resetování zařízení s resetovacím tlačítkem (prodlužovací kabel, zástrčky atd.) -> Dlouze stiskněte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat, což znamená úspěšný reset. Pokud indikátor LED rychle bliká (2krát za sekundu), zařízení vstoupilo do režimu párování EZ. Pokud indikátor pomalu bliká (jednou / 3 sekundy), zařízení vstoupilo do režimu párování AP. V režimu EZ stiskněte tlačítko reset na 5 sekund, dokud LED dioda pomalu nezačne blikat, což indikuje režim AP (a naopak).

2. Postup resetování osvětlovacích zařízení -> Začněte zhasnutím světel. Zapněte světlo přesně podle těchto kroků: zapnuto-vypnuto-zapnuto-

časový interval mezi přepnutími by neměl přesáhnout 10 sekund). Když kontrolky blikají, zařízení bylo úspěšně resetováno. Pokud kontrolka neblinká, opakujte výše uvedené kroky. Když světla rychle blikají (4krát za sekundu), zařízení je v režimu EZ. Pokud kontrolky pomalu blikají (2krát/3 sekundy), zařízení je v režimu AP. V režimu EZ opakujte výše uvedené kroky, dokud kontrolka nezačne pomalu blikat, což znamená, že zařízení vstoupilo do režimu AP (a naopak).

Jak přidat zařízení do režimu EZ?).

1. Ujistěte se, že LED indikátor/světlo rychle bliká.
2. Ujistěte se, že je telefon připojen k WiFi.
3. Klepněte na „Přidat zařízení“ v aplikaci Tellur Smart a zadejte heslo sítě WiFi.
4. V seznamu zařízení vyberte zařízení, které chcete spárovat, a přidejte je.

Jak přidat zařízení v režimu AP?

1. Ujistěte se, že LED indikátor/světlo pomalu bliká.
2. Klepněte na „Přidat zařízení“ v aplikaci Tellur Smart a v pravém horním rohu vyberte „Režim AP“. Nejprve se připojte k hotspotu zařízení a poté pokračujte v připojení k síti WiFi.

3. Klepnutím na „Další“ přidáte zařízení.

Mohu ovládat zařízení pomocí sítě 2G/3G/4G?

Při prvním přidávání zařízení musí být zařízení a telefon připojeny ke stejné WiFi síti. Jakmile je zařízení úspěšně spárováno s aplikací Tellur Smart, můžete jej vzdáleně ovládat prostřednictvím sítě 2G/3G/4G.

Jak mohu sdílet své zařízení s rodinou?

Otevřete aplikaci Tellur Smart, přejděte na „Profil“ -> "Sdílení zařízení" -> "Sdílení odesláno", klepněte na "Přidat sdílení" a sdílejte zařízení s přidanými členy rodiny.



Upozornění – uživatelé si musí do svého zařízení nainstalovat aplikaci Tellur Smart, aby viděli sdílená zařízení.

Jak mohu spravovat zařízení sdílená ostatními?



Otevřete aplikaci, přejděte na „Profil“ > „Sdílení zařízení“ > „Přijatá sdílení“, poté můžete najít zařízení sdílená ostatními uživateli. Chcete-li smazat sdílené zařízení, přejděte prstem doleva.

Integrace Alexa

1. Přejděte do nabídky Domů v aplikaci Alexa.
2. Vyberte „Skills“ / „Skills & Games“.




3. Do vyhledávacího pole zadejte Tellur Smart.
4. Vyberte Tellur Smart a kliknutím na „Povolit“ aktivujte Tellur Smart.



5. Zadejte svůj účet Tellur Smart a heslo.

Nyní jste dokončili integraci s Alexou. Aplikace Tellur Smart je nyní vybavena Alexou a můžete hlasově ovládat zařízení přidaná v Tellur Pamatujte – pokud svá chytrá zařízení přejmenujete, použijte jednoduchý název, který Alexa rozpozná.



Chcete-li ovládat svá chytrá zařízení prostřednictvím Alexa, používejte jednoduché a stručné hlasové příkazy. Zde je příklad osvětlení ložnice:

“Alexa, turn off bedroom light”

“Alexa, turn on bedroom light”

“Alexa, dim bedroom light”

“Alexa, set bedroom light to red”

Integrace Google Home


Před použitím zařízení Google Home k ovládání zařízení se ujistěte, že splňujete následující podmínky:

- Máte zařízení Google Home nebo zařízení Android s Asistentem Google.
- Máte nejnovější verzi aplikace Google Home.
- Máte nejnovější verzi aplikace Google (pouze pro Android).
- Jazyk displeje zařízení je nastaven na Angličtinu US.
- Máte aplikaci Tellur Smart a související účet.

Přidání zařízení v aplikaci Tellur Smart (viz pokyny k aplikaci) – tuto část můžete přeskočit, pokud jste do svého účtu Tellur Smart již nějaká zařízení přidali. Ujistěte se, že názvy vašich zařízení jsou snadno rozpoznatelné.:

Propojit účet v Home Control

1. Přejděte na domovskou stránku Google Home a klepněte na "+".



2. Stiskněte tlačítko „Přidat nový/Add new“, do vyhledávacího pole zadejte Tellur Smart a vyberte aplikaci ze seznamu. Dále vyberte region svého účtu Tellur Smart, zadejte svůj účet Tellur Smart a heslo a klepněte "Propojit nyní/Link now". Po přiřazení místností zařízením budou vaše zařízení uvedena na stránce Ovládání domácnosti.

Add new



#Age of Discovery IoT



1Home for KNX and Loxone



@Foscam Camera



@Nodus Smart



Abode Smart Home



AC Freedom



AC Freedom EU



Accentronix Smart Home



Adax Smart Heating

Add new



Tellur Smart



Nyní můžete svá chytrá zařízení ovládat prostřednictvím Google Home. Vezměte si jako příklad světlo v ložnici – podporované hlasové příkazy jsou následující:

- Ok Google, turn on/off bedroom light.
- Ok Google, set bedroom light to 50 percent.
- Ok Google, brighten bedroom light.
- Ok Google, dim bedroom light.
- Ok Google, set bedroom light to red.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI



Symbol přeškrtnutého kontejneru na vašem produktu, baterii, literatuře nebo obalu vám připomíná, že všechny elektronické produkty a baterie je třeba odevzdat na sběrných místech odděleného odpadu.

na konci svého pracovního života; nesmí být likvidovány v běžném toku odpadu s domovním odpadem. Uživatel je odpovědný za likvidaci zařízení pomocí určeného sběrného místa nebo služby pro oddělenou recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) a baterií v souladu s místními zákony. Správný sběr a recyklace vašeho

zařízení pomáhá zajistit recyklaci odpadu EEZ způsobem, který šetří cenné materiály a chrání lidské zdraví a životní prostředí. Nesprávná manipulace, náhodné rozbití,

poškození a/nebo nesprávná recyklace na konci životnosti může být škodlivá pro zdraví a životní prostředí.