



Baterie externa
PD102 Boost Pro 10000mAh
TLL158341
Manual de utilizare



INTO YOUR FUTURE

Iti multumim ca ai ales un produs Tellur!


Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

Vă rugăm să rețineți! Daunele cauzate de utilizarea greșită a produsului nu vor fi acoperite de garanția produsului.

1. Parametrii tehnici

1.1 Descrierea produsului

PD102 Boost Pro 10000mAh este o baterie externă care oferă o putere totală de ieșire, de până la 22,5 Wați.



2. Caracteristici principale

1. Încarcă rapid iPhone-ul compatibil de la 0% la 50% în până la 30 de minute - atunci când este utilizat cu un cablu MFi Type-C la Lightning (nu este inclus).
2. Prin intermediul porturilor de ieșire QC3.0 de 22.5W, telefonul poate fi încărcat ~ 58% în doar 30 de minute.
3. Afișajul digital indică cu precizie nivelul bateriei.
4. Reîncărcare completă în 3-4 ore prin portul PD Type-C*.

2. Specificații tehnice

Baterie: Li-polimer

Capacitate: 10000mAh/37Wh (3.7V)

Intrare micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Intrare de tip C (PD 3.0): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Ieșire de tip C (PD 3.0): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A (20W)

Ieșire USB 1 (QC3.0): 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Ieșire USB 2 (QC3.0): 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Putere totală: 22.5W

*Timp de reîncărcare rapidă: 3-4H cu încărcător PD de 18W + cablu de tip C la tip C (neinclus)

Funcții de protecție: Scurtcircuit, supraalimentare, supra-descărcare, supracurent

Caracteristici: Afișaj digital, reîncărcare rapidă, material cu finisaj mat care îmbunătățește aderența

Dimensiuni: 142.4 x 67.5 x 15.5mm

Greutate: 217g

Culori disponibile: Negru

Compatibilitate: Universal

Dispozitive PD compatibile: iPad Pro 12.9", iPad Pro 10.5", iPad Pro 11", iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 Mini, iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 Mini, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Max/ XR/ X/ XS Max/ XS/ 8 Plus/ 8, Samsung S22 Ultra/ S22+/ S22, Samsung S21+/ S21, Samsung S20 Ultra/ S20+/ S20, Samsung S10+/ S10/ S10e, Google Pixel 6 Pro/ 6, Google Pixel 5, Google Pixel 4 XL/ 4/ 3a XL/ 3a/ 3 XL/ 3

Pachetul include:

1 x Baterie externa PD102 Boost Pro 10000mAh

1 x Cablu USB - Micro USB (26cm)

1 x Manual de utilizare

4. Instrucțiuni de utilizare


4.1 Încărcarea dispozitivului:

Conectați dispozitivul la un port de ieșire al bateriei externe, utilizând un cablu USB compatibil.

NOTĂ: În unele cazuri, ar putea fi necesar să apăsați o dată butonul de pornire.

Utilizați cablul inclus pentru a încărca dispozitivele compatibile prin ieșirea USB-A a bateriei externe.

De asemenea, puteți utiliza alte cabluri pentru a încărca multe alte dispozitive, cu diferite tipuri de porturi.




4.2 Încărcarea bateriei externe:

Conectați o sursă de alimentare la un port de intrare al bateriei externe utilizând un cablu USB compatibil.

Această baterie externă poate fi încărcată cu un adaptor de alimentare USB sau alte surse de alimentare, cum ar fi un port USB al unui computer.

Pentru a asigura o reîncărcare rapidă a bateriei, vă rugăm să utilizați un adaptor de alimentare PD18W și un cablu PD Type-C la Type-C.



Stare	Ecran Digital	Afișaj putere	Notă
Stare de încărcare (încărcarea bateriei externe)	Luminează intermitent	Afișaj digital de precizie	În timpul încărcării, dacă afișajul digital este 100 și nu clipește, atunci bateria externă este complet încărcată.
Stare de descărcare (un dispozitiv digital conectat pentru încărcare)	Nu luminează intermitent	Afișaj digital de precizie	În timpul descărcării, dacă afișajul digital este 00, atunci bateria externă este fără curent.
Stare fără încărcare/descărcare. (bateria externă fără încărcare/descărcare)	Nu luminează intermitent	Afișaj digital fără precizie	Aflata în stare fără încărcare/descărcare, apăsați butonul și bateria externă se va opri automat, după afișarea digitală timp de 30 de secunde.

5. Depanare

1. Imposibilitatea de a încărca bateria externă

Verificați dacă adaptorul de alimentare este cel potrivit și dacă nu cumva cablul este rupt.

2. Bateria externă nu încarcă dispozitivul

-Capacitatea bateriei este prea mică. Încărcați mai întâi bateria externă.

-Conexiune greșită între bateria externă și dispozitiv (port de intrare, în loc de ieșire).

-Funcționare defectuoasă a bateriei externe.

6. Sfaturi de utilizare

- Vă rugăm să încărcați bateria de alimentare cel puțin o dată la 3 luni dacă nu este utilizată pentru o lungă perioadă de timp.

- Asigurați-vă că tensiunea dispozitivului pe care intenționați să îl încărcați, este compatibilă cu această baterie externă.

- În timpul utilizării, bateria externă se poate încălzi. Acest lucru este normal, atâta timp cât temperatura nu depășește 60°C.

- Păstrați bateria externă uscată, nu ștergeți cu detergenți chimici puternici.
- După ce dispozitivul este încărcat complet, vă rugăm să îl deconectați de la bateria externă, deoarece va continua să consume energie electrică într-un ritm lent.
- Utilizatorii sunt responsabili pentru utilizarea corectă a acestui produs și respectarea instrucțiunilor furnizate în acest manual.

Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la scurtarea duratei de viață a produsului și reține orice răspundere de garanție din partea producătorului.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat. Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata. Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate. Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE