



Station de charge sans fil

3-en-1, MagSafe

Guide d'installation et mode d'emploi

TLL151391



Made for

 **WATCH** | iPhone | MagSafe

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, some with small lights on top, set against a dark background.

INTO YOUR FUTURE

Merci d'avoir choisi un produit Tellu!

Pour assurer un fonctionnement optimal, dans des conditions de sécurité maximale, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Conservez le manuel pour les consultations futures.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ :

1.1 AVERTISSEMENTS

- Veuillez garder le chargeur à l'écart de l'eau ou d'autres liquides.
- Si vous devez nettoyer le chargeur, assurez-vous qu'il n'est pas connecté à l'alimentation.
- Utilisez ce produit à l'intérieur. Évitez d'utiliser des sources proches de la chaleur ou de l'humidité accrue.
- Se conformer aux spécifications techniques du produit et ne pas l'utiliser en dehors des paramètres de fonctionnement déclarés.
- Débranchez l'appareil de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

1.2 ATTENTION

- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier ce produit.
- Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas d'objets étrangers tels que des clés, des cartes magnétiques, des plaques métalliques, etc. sur les aires de chargement.

1.3 NOTES

- Pour vous assurer que 3 appareils sont chargés de manière sûre et efficace, veuillez utiliser le chargeur d'alimentation, le câble et les adaptateurs inclus (si vous n'utilisez pas l'adaptateur approprié et le câble de charge rapide, le chargeur ne peut pas charger votre téléphone ou charger 2 appareils à la fois ou même endommager le chargeur).
- La transmission de la puissance de charge sans fil peut être influencée par des facteurs externes, sans rapport avec l'appareil. D'autres protocoles de charge, la température ambiante, l'humidité, le pourcentage de batterie de l'appareil, l'âge de la batterie de l'appareil et d'autres facteurs peuvent modifier le comportement du chargeur.
- Nous vous recommandons d'utiliser des étuis de téléphone MagSafe officiels ou des étuis de téléphone certifiés MagSafe.

2. PRÉSENTATION DU PRODUIT

2.1 DIAGRAMME DU PRODUIT


① Chargeur Apple MagSafe

Pour iPhone série 14/13/12
ou version ultérieure
Pour AirPods (2e génération)
(Compatible avec les étuis MagSafe officiels)

② Base de charge pour AirPods

Voyant de charge intelligent
(base de charge des AirPods uniquement).

③ Chargeur Apple Watch



Requis : un adaptateur USB-C ou QC, un adaptateur secteur de 30W ou plus.
Il est recommandé d'utiliser le chargeur secteur inclus.

Remarques : Il est recommandé d'utiliser des étuis officiels MagSafe ou d'autres étuis MFM.

2.2 FONCTIONS PRINCIPALES

- Station de recharge avec technologie certifiée MagSafe qui alimente rapidement et facilement votre iPhone, Apple Watch et écouteurs TWS compatibles en même temps.
- Le design moderne et minimaliste élimine le besoin de nombreux câbles et chargeurs pour alimenter vos appareils.
- Grâce à la technologie MagSafe, certifiée par Apple, les aimants puissants alignent parfaitement l'iPhone 12 ou la version la plus récente et offrent une charge rapide allant jusqu'à 15W.
- Vous pouvez facilement charger et utiliser votre iPhone, soit en position horizontale (paysage) ou en position verticale (portrait). Fonction de réglage de l'angle du chargeur MagSafe intégrée, jusqu'à 15°.
- Protection de sécurité contre les surtensions, contrôle de la température et détection de corps étrangers.

2.3 DANS LA BOÎTE

- 1 x Chargeur de bureau sans fil, MagSafe 3-en-1
- 1 x Chargeur mural EU AC 30W port type C
- 1 x Adaptateur de chargeur secteur US
- 1 x Adaptateur de chargeur secteur au Royaume-
- 1 x Câble de type C à type C, 1,8 mètres
- 1 x Guide d'installation et mode d'emploi

2.4 NOTE

Pour les spécifications techniques complètes, veuillez-vous référer au chapitre 5.




3. INSTALLATION ET UTILISATION DU PRODUIT

3.1 ALIMENTATION ET CONNEXION DE L'APPAREIL

- Connectez le chargeur sans fil 3-en-1 via le câble de charge rapide de type C au chargeur mural CA inclus, puis connectez-vous à la source d'alimentation pour allumer l'alimentation.
- Placez votre iPhone sur le socle de charge MagSafe désigné pour commencer à charger.
- Placez votre Apple Watch sur le socle de chargement désigné pour commencer à charger.
- Placez vos AirPods ou écouteurs TWS compatibles dans la zone de chargement sans fil prévue pour commencer à charger.

3.2 INSTRUCTIONS D'ÉCLAIRAGE LED

Mode d'éclairage



	Connexion à l'alimentation électrique
	• Le voyant LED bleu s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint
	Standby
	• Pas de signal
	Chargement de l'appareil/Complet
	• Lumière LED bleue, clignotant lentement
	FOD & dysfonctionnement
	• La lumière bleue clignote

3.3 ATTENTION

FOD (Foreign Object Detection) - Détection de corps étrangers


 Le voyant clignote lorsque des objets métalliques étrangers sont détectés sur le chargeur sans fil.

× Objets métalliques

Il ne prend en charge que les appareils compatibles MagSafe.



Attention  Veuillez retirer tout objet métallique à l'arrière du téléphone avant de charger.



Attention  Ne placez aucune carte de crédit sur le socle de charge pour éviter tout dommage ou démagnétisation

3.4 APPAREILS COMPATIBLES

- Smartphone : Charge rapide MagSafe jusqu'à 15W pour iPhone 14/ 14 Plus/ 14 Pro/ 14 Pro Max/ iPhone 13 mini/ 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ iPhone 12 mini/ 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max
- TWS : AirPods 2/3 / Pro toujours 5W et autres écouteurs TWS qui prennent en charge la charge sans fil.
- Apple Watch : Apple Watch Charge 2.5W: 1/2/3/4/5/6/SE/7/8/Ultra.

3.5 NOTES

- Pour résoudre les problèmes, veuillez vous référer au chapitre 4.

4. DEPANNAGE

- Si vous rencontrez une charge interrompue ou lente, vérifiez les points suivants :
 - L'arrière du téléphone ne doit pas avoir de métal, de prises pop ou de cartes de crédit.
 - Si vous utilisez un étui MagSafe compatible, essayez de retirer l'étui et de charger directement votre iPhone.
- Si votre appareil ne se charge pas, essayez ce qui suit :
 - Vérifiez si l'appareil se charge avec un autre type de chargeur.
 - Vérifiez si le voyant LED du chargeur fonctionne correctement.
 - Vérifiez que l'adaptateur CA fonctionne correctement.
- Si vous utilisez le chargeur sans fil avec l'adaptateur secteur et le câble recommandés et que vous avez éliminé tous les obstacles de charge, mais que vous rencontrez toujours des problèmes, essayez :
 - Remplacement du câble qui relie le chargeur sans fil au bloc d'alimentation.
 - Redémarrage du téléphone.
 - Débranchez l'adaptateur CA et rebranchez-le.

5. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Entrée :	PD 9V/3 A, 12V/2.5, 15V/2A, 30W Max
Port d'entrée :	Tip C
Sortie iPhone :	MagSafe 15W(Max), 10W, 7.5W, 5W
Sortie AirPods 2/3 / Pro :	5W
Sortie Apple Watch :	2.5W
Production totale :	22.5W (Max)
Câble :	Type C à type C, 3A - 1,8 mètres
Chargeur CA :	PD 30W Type C
Position de l'iPhone :	Paysage (horizontal) ou portrait (vertical), angle réglable à 15°
Matériel :	PC + ABS + Métal
Compatibilité des produits :	Charge rapide MagSafe jusqu'à 15W pour iPhone 14/ 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 mini / 13/ 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max
	Charge 5W pour AirPods 2/3 / Pro et autres écouteurs TWS prenant en charge la charge sans fil
	Charge 2.5W pour Apple Watch 1/2/3/4/5/6/SE/7/8/Ultra
Protections de sécurité :	Protection contre les surtensions, contrôle de la température et détection des corps étrangers
Couleur :	Blanc
Dimensions :	109 x 159 x 125mm
Poids :	330g

Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.



Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / UE) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image .

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'O.U.G. 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.