



Kabellose Maus mit leisem Klick **TLL491221-TLL491231**

Einbauanleitung und
Bedienungsanleitung




INTO YOUR FUTURE

Danke, dass Sie sich für ein Tellur-Produkt entschieden haben!

Um einen optimalen und sicheren Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTDIAGRAMM



1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad
4. DPI-Schalter
5. Vorwärts
6. Rückwärts

Drahtlose Verbindung:

1. Um die Maus einzuschalten, betätigen Sie die Einschalttaste an der Unterseite der Maus
2. Dank des Plug-and-Play-Installationssystems sind für den Betrieb der Maus keine zusätzlichen Treiber erforderlich.
3. Entfernen Sie den Nano-Empfänger von der Maus und schließen Sie ihn an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
4. Drücken Sie die Taste "Geräte", bis die LED an der Maus das Zeichen für Wireless aufleuchtet.
5. die Maus wird automatisch mit dem Computer verbunden

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Größe: Standard

Beleuchtung: Ja, RGB-Band

Konnektivität: Drahtlos, Nano USB-Empfänger

Reichweite: 10m

Installation: Plug & Play

Tasten: 6

Auflösung: 1000/1200/1600 DPI einstellbar

Verfügbare Farben: Weiß, Schwarz

Abmessungen: 102 x 64 x 35mm

Gewicht: 76g

Batterie: 500mAh

Paket enthält:

1 x Kabellose Maus

1 x USB-C-Kabel

1x Benutzerhandbuch