



Auricular Bluetooth Tellur FEEL

TLL511481-TLL51491

Guía de instalación e
instrucciones de uso



INTO YOUR FUTURE

¡Gracias por elegir un producto Tellur!

Para garantizar un funcionamiento óptimo en las máximas condiciones de seguridad, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el producto. Guarde el manual para futuras referencias.

1 . INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD:

1.1 ADVERTENCIAS

- Mantenga los auriculares alejados de cualquier ambiente húmedo u otros líquidos.
- Si necesitas limpiar los auriculares, asegúrate de que no estén enchufados a la corriente.
- Evite el uso cerca de fuentes de calor o aumento de la humedad.
- Desconecte los auriculares de la alimentación cuando no se estén cargando.

1.2 ATENCIÓN

- No utilice el producto si está dañado de alguna manera.
- No intente reparar, desmontar o modificar este producto.
- No coloque el producto cerca de ninguna fuente de calor.

1.3 NOTAS

- No utilice el producto mientras conduce un vehículo motorizado. Puede distraer en el tráfico y ser peligroso.
- Si siente zumbido en los oídos, baje el volumen o suspenda el uso.
- No use auriculares a un volumen alto durante mucho tiempo. Los expertos en audición no recomiendan el uso continuo y prolongado.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

2.1 DIAGRAMA DEL PRODUCTO



Estado de la luz indicadora LED

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carga | La luz indicadora LED permanece roja durante la carga. Cuando se completa la carga, la luz indicadora LED permanece azul. |
| Auriculares encendidos | La luz indicadora LED se vuelve azul. |
| Auriculares apagados | La luz indicadora LED se apaga. |
| Estado de emparejamiento | La luz indicadora LED parpadea en azul y rojo rápidamente. |
| Estado de espera | La luz indicadora LED permanece azul. |
| Auriculares conectados | La luz indicadora LED permanece azul. |
| Modos de uso | Modo Bluetooth: la luz indicadora LED parpadea en azul. |
| | Modo AUX: los auriculares se apagan automáticamente, la luz LED se apaga. |

2.2 FUNCIONES PRINCIPALES

1. Botón de encendido

- Mantén pulsado el botón durante tres segundos para encender los auriculares.
- Presione el botón nuevamente durante tres segundos para apagar los auriculares.

2. Botón +:

- Pulsación corta: volumen +
- Pulsación larga: Siguiete canción

3. Botón -:

- Pulsación corta: volumen -
- Pulsación larga: canción anterior

4.. Botón Play:

- Mientras reproduce música, haga clic en el botón de encendido una vez para reproducir / pausar la música.
- En modo inalámbrico al recibir una llamada: pulsación corta para responder/finalizar llamada, pulsación larga para rechazar la llamada entrante.
- Presione dos veces para marcar el último número que marcó.

2.3 EN LA CAJA

1. 1 x Auriculares Bluetooth
2. 1 x Cable tipo C
3. 1 x Cable de audio
4. 1 x Manual de usuario

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Modo Bluetooth:

- Para el primer emparejamiento: encienda sus auriculares Bluetooth, sonará un mensaje de voz "Power on (Encendido)". Automáticamente ingresarán al modo Bluetooth, luego se escuchará un tono "Pairing", la luz indicadora LED alternará rápidamente entre azul y rojo. Por favor, abra la función de búsqueda Bluetooth del dispositivo inteligente y seleccione el dispositivo "Tellur Feel", no se requiere contraseña, después del emparejamiento, se escuchará un mensaje de voz "Connected (Conectado)", la luz indicadora LED permanece azul.
- Re-emparejamiento: apague la función Bluetooth del dispositivo inteligente conectado, se escuchará un mensaje de voz "Disconnected (Desconectado)", si no se puede buscar y emparejar con el último dispositivo inteligente conectado dentro de los 3 segundos, los auriculares volverán a ingresar automáticamente al modo de emparejamiento, la luz indicadora LED alternará rápidamente azul y rojo. Abra la función de búsqueda Bluetooth de otro dispositivo inteligente y seleccione el dispositivo "Tellur Feel", no se requiere contraseña, después de un emparejamiento exitoso, se escuchará un mensaje de voz "Connected (Conectado)", la luz indicadora LED permanece azul.

Modo AUX

- Cuando los auriculares estén encendidos e inserte el cable audio en el puerto de audio de 3,5 mm, se apagará y cambiará a la reproducción de entrada AUX.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión de Bluetooth: | v5.3 |
| Alcance inalámbrico: | 10 m |
| Micrófono: | Si |
| Frecuencia: | 2.4GHz, Clase 2 |
| Perfiles aceptados: | a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap perfiles |
| Altavoz: | 40mm |
| Respuesta de frecuencia: | 20-20kHz |
| Sensibilidad: | 113±3dB |
| Impedancia: | 32Ω±15% |
| Autonomía de reproducción de música: | hasta 15 horas |
| Autonomía en espera: | hasta 70 horas |
| Tiempo de carga: | hasta 2 horas |
| Control volumen: | Si |
| Longitud del cable: | 120cm |
| Entrada: | Tipo C, 5V |
| Nombre de emparejamiento Bluetooth: | Tellur Feel |
| Color: | Negro, Rosa |
| Dimensiones del producto: | 16 x 18 x 8.5cm |
| Peso del producto: | 185g |
| El paquete incluye: | 1 x Auricular Bluetooth sobre la oreja 1 x Cable tipo C 1 x Cable de audio 1 x Manual de usuario |
| Dimensiones del paquete: | 17 x 16 x 8.5cm |
| Código de producto: | TLL511481, TLL511491 |



Información sobre eliminación y reciclaje

El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece en el producto, la batería, la documentación o el embalaje le recuerda que todos los productos electrónicos y las baterías deben llevarse a puntos de recogida selectiva de residuos al final de su vida útil; no deben desecharse en el flujo normal de residuos con la basura doméstica.

Es responsabilidad del usuario desechar el equipo en un punto de recogida designado o en un servicio de reciclaje selectivo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y pilas de acuerdo con la legislación local.

La recogida y el reciclado correctos de su equipo ayudan a garantizar que los residuos de AEE se reciclen de forma que se conserven los materiales valiosos y se proteja la salud humana y el medio ambiente; la manipulación incorrecta, la rotura accidental, los daños y/o el reciclado inadecuado al final de su vida útil pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente.

Con cables e inalámbrico – Europa

Lea todas las secciones aplicables.

En este producto, ABN Systems International S.A. ha aplicado medidas destinadas a mantener un nivel de volumen seguro y a garantizar que el producto cumple las normas oficiales de seguridad para su protección y confort.

ADVERTENCIA DE PRODUCTO DE AUDIO

LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A SONIDOS A UN VOLUMEN ALTO PUEDE OCASIONAR PÉRDIDAS AUDITIVAS PERMANENTES. UTILICE UN VOLUMEN TAN BAJO COMO SEA POSIBLE.

Evite el uso prolongado de los auriculares con niveles de presión sonora excesivos.

Lea las siguientes normas de seguridad antes de utilizar el producto:

Puede reducir el riesgo de daño auditivo con estas normas de seguridad:

1. Antes de utilizar el producto, siga estos pasos

- Antes de utilizar el producto, baje al máximo el volumen del altavoz.
- Póngase los auriculares si es necesario.
- Ajuste lentamente el volumen hasta alcanzar un nivel cómodo.

2. Mientras utiliza el producto

- Mantenga el volumen al nivel más bajo posible.
- Si necesita subir el volumen, hágalo lentamente.
- Si siente incomodidad o pitidos en los oídos, deje de utilizar el auricular inmediatamente.

El uso prolongado con un volumen alto puede hacer que los oídos se adapten a ese nivel de sonido y provocar un daño permanente a su audición sin ninguna incomodidad.

INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

- Si lleva un marcapasos u otro dispositivo médico eléctrico, consulte con su médico antes de utilizar el producto.

- Este paquete contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas para los niños. Mantenga siempre el producto lejos del alcance de los niños. Las bolsas o las numerosas piezas de pequeño tamaño podrían provocar asfixia si se ingiriesen.
 - No trate de desmontar el dispositivo usted mismo ni introduzca objetos de cualquier tipo dentro del producto, ya que esto puede causar cortocircuitos que pueden producir fuego o una descarga eléctrica.
 - Los usuarios no pueden reemplazar ni reparar ninguno de los componentes. Solo los distribuidores o los centros de servicio autorizados pueden abrir el producto. Si por alguna razón hubiese que cambiar alguna pieza del producto, ya sea por desgaste normal o por rotura, póngase en contacto con su distribuidor.
 - No exponga el auricular a la lluvia ni a otros líquidos.
 - No acerque el producto ni sus cables a máquinas en funcionamiento.
 - Respete todas las señales e instrucciones que soliciten la desactivación de un dispositivo eléctrico o de radiofrecuencia en zonas designadas, como hospitales o aviones.
 - Si el producto se calienta, se golpea, sufre algún daño o se ha introducido en algún líquido, deje de utilizarlo
 - Siga las normativas locales para deshacerse del producto (ver www.tellur.com/weee). Recuerde: conduzca de forma segura, evite distracciones y siga la normativa local.
- El uso de altavoces mientras se maneja un vehículo de motor puede estar regulado por la legislación local. El uso de auriculares mientras se maneja un vehículo a motor, una motocicleta, un vehículo acuático o una bicicleta puede ser peligroso y es ilegal en algunas jurisdicciones. El uso de auriculares que cubran los dos oídos no está permitido en algunas jurisdicciones.

Consulte con las autoridades locales.

CUIDADOS DE LA BATERÍA INTEGRADA: tenga en cuenta lo siguiente si el producto incluye batería

- Su producto dispone de una batería recargable. El máximo rendimiento de una batería nueva se alcanza solo tras dos o tres ciclos completos de carga y descarga.
- La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero acabará por agotarse. No deje una batería cargada conectada al cargador porque al sobrecargarla puede acortarse su vida útil.
- Si no se utiliza, una batería completamente cargada se descarga con el paso del tiempo.
- Si deja el producto en un lugar frío o caliente, se reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente mantener la batería siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Si la batería está caliente o fría, el producto puede no funcionar temporalmente aunque la batería esté completamente cargada.

Advertencia sobre la batería

- Cuidado: la batería utilizada en este producto puede representar riesgo de incendio o quemaduras químicas si la trata incorrectamente. Las baterías pueden explotar si sufren daños.
- Recargue la batería solo con el cargador proporcionado diseñado para este producto.
- Siga las normativas locales para deshacerse las baterías. Recíclelas siempre que sea posible.

No las deseche con la basura doméstica ni en el fuego, puesto que podría explotar.

- A no ser que el manual o la guía de inicio rápido indiquen lo contrario, el usuario no puede retirar ni sustituir la batería del producto. Es peligroso y puede dañar el producto.

Para más información sobre la batería, visite

www.tellur.com/batteries.

CUIDADOS DEL CARGADOR: tenga en cuenta lo siguiente si el producto incluye un cargador.

- No intente cargar ni alimentar el producto con otro cargador que no sea el proporcionado. El uso de cualquier otro tipo de cargador puede dañar o destruir el producto y podría ser peligroso. El uso de otros cargadores puede invalidar cualquier aprobación o garantía. Para consultar la disponibilidad de accesorios autorizados, consulte con su proveedor.

- Cargue/alimente el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el mismo.

Importante: consulte el manual para ver una descripción de los indicadores luminosos de carga. Algunos productos no se pueden utilizar mientras se están cargando.

Advertencias sobre el cargador:

- No utilice un cargador de pared con una potencia superior a 5V y 2A.

- Cuando desconecte el cable de alimentación o cualquier accesorio, sujete y tire del enchufe, no del cable. No utilice nunca un cargador dañado.

- No trate de desmontar el cargador ya que puede exponerse a una peligrosa descarga eléctrica.

MANTENIMIENTO

- Desconecte el producto o el cargador antes de limpiarlo

- Limpie el producto con un paño seco o ligeramente humedecido. El cable y el cargador solo pueden limpiarse en seco.