



Cuffie Bluetooth Tellur FEEL

TLL511481-TLL51491

Guida all'installazione e
istruzioni d'uso



INTO YOUR FUTURE

Ti ringraziamo per avere scelto un prodotto Tellur!

Per assicurare un ottimo funzionamento, in condizioni di massima sicurezza, ti invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso prima di usare il prodotto. Conservare il manuale per consultazioni future.

1. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA:

1.1 AVVERTENZE

- Vi preghiamo di tenere le cuffie lontano da qualsiasi ambiente umido o altri liquidi.
- Se devono essere pulite le cuffie, assicurarsi che non siano connesse alla fonte di alimentazione.
- Evitare l'utilizzo vicino a fonti di calore o umidità elevata.
- Sconnettere le cuffie dalla fonte di alimentazione quando non sono in carica.

1.2 ATTENZIONE


- Non usare il prodotto se deteriorato in qualche modo.
- Non provare di riparare, smontare o modificare questo prodotto.
- Non posizionare il prodotto nella vicinanza di alcuna fonte di calore.

1.3 NOTE

- Non usare il prodotto mentre sta alla guida di un veicolo motorizzato. Può distrarre l'attenzione nel traffico ed è pericoloso.
- Se sta sentendo un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o interrompere l'uso.
- Non usare le cuffie ad un volume alto per un lungo periodo di tempo. I periti nell'udito non consigliano l'uso continuo e prolungato.

2. PRESENTAZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

2.1 DIAGRAMMA DEL PRODOTTO



1. Alzare il volume
2. Abbassare il volume
3. Tasto di accensione
4. Risposta/rifiuto della chiamata
5. Porta di ricarica USB-C
6. Jack AUX da 3,5 mm

Stato della spia luminosa LED

Carica.	La spia luminosa LED rimane rossa durante la ricarica. Quando la ricarica è completa, la spia luminosa LED rimane blu.
Cuffie accese	La spia luminosa LED diventa blu.
Cuffie spente	La spia luminosa LED si spegne.
Stato di associazione	La spia luminosa LED lampeggia velocemente blu e rosso.
Modalità standby	La spia luminosa LED rimane blu.
Cuffie connesse	La spia luminosa LED rimane blu.
Modalità di uso	Modalità Bluetooth: la spia luminosa LED lampeggia blu.
	La modalità AUX: le cuffie si spengono automaticamente, la luce LED si spegne.

2.2 FUNZIONI PRINCIPALI

1. Pulsante di alimentazione

- Premere a lungo il pulsante per tre secondi per avviare le cuffie.
- Premere di nuovo il pulsante per tre secondi per spegnere le cuffie.

2. Pulsante +:

- Premere a breve: volume +
- Premere a lungo: il prossimo brano

3. Pulsante - :

- Premere a breve: volume -
- Premere a lungo: brano anteriore

4. Pulsante Play:

- Durante la riproduzione della musica, cliccare una volta sul pulsante di alimentazione per riprodurre/interrompere la musica.
- Nella modalità wireless quando si riceve una chiamata: premere brevemente per rispondere/concludere la chiamata, premere a lungo per respingere la chiamata ricevuta.
- Premere due volte per chiamare l'ultimo numero che ha digitato.

2.3 DENTRO LA SCATOLA

1. 1 x Cuffie Bluetooth Over-Ear
2. 1 x Cavo tipo C
3. 1 x Cavo audio
4. 1 x Manuale d'uso

2.4 FUNZIONI DEL PRODOTTO

Modalità Bluetooth:

- Per la prima associazione: accendere le cuffie Bluetooth, si sentirà un prompt vocale "Power on(Accensione)". Le stesse entreranno automaticamente nella modalità Bluetooth, poi si sentirà un tono "Pairing", la spia luminosa LED alternando rapidamente con intermittenza blu e rosso. Si prega di aprire la funzione di ricerca Bluetooth del dispositivo intelligente e di selezionare il dispositivo "Tellur Feel", non è necessaria la password, dopo aver realizzato l'associazione, si sentirà un prompt vocale "Connected(Connesso)", la spia luminosa LED rimane blu.
- Ri-abbinamento(ri-associazione): fermare la funzione Bluetooth del dispositivo intelligente annesso, si sentirà un prompt vocale "Disconnected(Sconnesso)", se non è possibile cercare anche l'abbinamento con l'ultimo dispositivo intelligente connesso durante 3 secondi, le cuffie rientrano automaticamente nella modalità di associazione, la spia luminosa LED alternando velocemente blu e rosso. Aprite la funzione di ricerca Bluetooth di un altro dispositivo intelligente e selezionate il dispositivo "Tellur Feel", non è necessaria la password, dopo l'associazione riuscita, si sentirà un prompt vocale "Connected(Connesso)", la spia luminosa LED rimane blu.

Modulo AUX

- Quando le cuffie sono accese e inserite il cavo Aux nella porta audio di 3,5 mm, le stesse si spegneranno e si commuterà alla riproduzione Aux-in.

3.SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth:	v5.3
Copertura wireless:	10m
Microfono:	Sì
Frequenza:	2.4GHz, Classe 2
Profili accettati:	a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap profile
Diffusore:	40mm
Risposta nella frequenza:	20-20kHz
Sensibilità:	113±3dB
Impedenza:	32Ω±15%
Autonomia riproduzione della musica:	fino a 15 ore
Autonomia standby:	fino a 70 ore
Tempo di carica:	fino a 2 ore
Controllo del volume:	Sì
Lunghezza del cavo:	120cm
Entrata:	Tipo C, 5V
Nome associazione Bluetooth:	Tellur Feel
Colore:	Nero, Rosa
Dimensioni del prodotto:	16 x 18 x 8.5cm
Peso del prodotto:	185g
Il pacco include:	1 x Cuffie Bluetooth Over-Ear 1 x Cavo tipo C 1 x Cavo audio 1 x Manuale d'uso
Dimensioni del pacco:	17 x 16 x 8,5cm
Codice prodotto:	TLL511481
EAN:	5949120004916



Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio

Il simbolo del bidone barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sull'imballaggio ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine del loro ciclo di vita; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.

La corretta raccolta e il riciclaggio dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente; la manipolazione impropria, la rottura accidentale, il danneggiamento e/o il riciclaggio improprio al termine del ciclo di vita dell'apparecchiatura possono essere dannosi per la salute e l'ambiente.

Con cavo e wireless – Europa

Leggi tutte le sezioni pertinenti.

ABN Systems International S.A. ha implementato delle misure protettive in questo prodotto allo scopo di garantire la tua protezione e la tua comodità. Queste misure sono progettate per consentire livelli di volume sicuri e garantire che il prodotto operi nel rispetto degli standard di sicurezza governativi.

AVVERTENZA PER IL PRODOTTO AUDIO

UN'ESPOSIZIONE PROLUNGATA A SUONI EMESSI A VOLUME ELEVATO PUÒ CAUSARE UNA PERDITA DI UDITO PERMANENTE. IMPOSTA IL VOLUME QUANTO PIÙ BASSO POSSIBILE.

Evita un utilizzo prolungato delle cuffie a livelli di pressione sonora eccessivi.

Leggi le Linee guida per la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

Puoi ridurre il rischio di danni all'udito mettendo in atto le seguenti linee guida per la sicurezza:

1. Prima di utilizzare il prodotto, metti in atto questi passaggi

- Prima di utilizzare il prodotto, imposta il volume al livello minimo.
- Indossa le cuffie, se opportuno.
- Regola lentamente il volume fino a ottenere un livello confortevole.

2. Durante l'utilizzo di questo prodotto

- Tieni il volume quanto più basso possibile.
- Se è necessario aumentare il volume, regolalo lentamente.
- Se sperimenti fastidio o un ronzio nelle orecchie, interrompi immediatamente l'utilizzo del prodotto.

Un utilizzo continuato a volume elevato può fare sì che le tue orecchie si abituino al livello sonoro, il che può causare danni permanenti all'udito senza un fastidio percettibile.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

- Se indossi un pacemaker o altri dispositivi elettrici medici, consulta il tuo medico prima di utilizzare questo prodotto.

- La presente confezione contiene componenti di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo per i bambini. Conserva sempre il prodotto lontano dalla portata dei bambini. I sacchetti o i numerosi componenti di piccole dimensioni in essi contenuti possono causare soffocamento se ingeriti.
- Non tentare mai di smontare il prodotto da solo o di inserire oggetti di qualsiasi genere al suo interno, perché così facendo potresti generare cortocircuiti in grado di originare incendi o scosse elettriche.
- Nessun componente può essere sostituito o riparato personalmente dall'utente. Solo i rivenditori autorizzati o i centri di assistenza possono smontare il prodotto. Se per qualsiasi motivo fosse necessario sostituire un qualsiasi componente del prodotto, anche per normale usura o in seguito a una rottura, contatta il tuo rivenditore.
- Evita di esporre il prodotto a pioggia o altri liquidi.
- Tieni il prodotto e tutti i cavi lontani da macchinari in funzione.
- Rispetta tutte le indicazioni e i simboli che impongono lo spegnimento dei dispositivi elettrici o che utilizzano radiofrequenze (RF) in aree specifiche, come ad esempio ospedali o aeroplani.
- Non utilizzare il prodotto se si surriscalda, è caduto o danneggiato oppure è stato accidentalmente immerso in un liquido.
- Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in conformità alle norme e ai regolamenti locali (consulta il sito www.tel-lur.com/weee).

Non dimenticare: guida sempre in maniera sicura, evita le distrazioni e segui le normative locali.

L'utilizzo di un altoparlante durante la guida di un veicolo a motore può essere regolato da normative locali.

L'utilizzo di cuffie durante la guida di un veicolo a motore, di una motocicletta, di un'imbarcazione o di una bicicletta può essere pericoloso ed è illegale in alcune giurisdizioni.

In maniera analoga, l'utilizzo di cuffie con entrambe le orecchie coperte durante la guida non è consentito in determinate giurisdizioni. Verifica le normative con le tue autorità locali.

MANUTENZIONE DELLA BATTERIA INTEGRATA: nel caso in cui il prodotto contenga una batteria, osserva le istruzioni seguenti

- Il tuo prodotto è alimentato da una batteria ricaricabile. Le prestazioni complete di una batteria nuova vengono raggiunte solo dopo due o tre cicli completi di carica.

La batteria può essere caricata e scaricata per centinaia di volte, ma a lungo andare si deteriora. Non lasciare una batteria completamente carica connessa a un caricatore in quanto il surriscaldamento può accorciarne la durata.

- Se lasciata inutilizzata, una batteria completamente carica perde parte della propria carica nel corso del tempo.

- Se il prodotto si trova in luoghi molto caldi o freddi, la capacità e la durata della batteria risulteranno ridotte. Cerca sempre di conservare la batteria a temperature fra 15°C e 25°C (59°F e 77°F). Un prodotto la cui batteria è troppo calda o fredda può smettere di funzionare in maniera temporanea, anche se è completamente carico.

Avvertenza in merito alla batteria

- “Cautela” – La batteria utilizzata in questo prodotto può presentare un rischio di incendio o di ustione chimica se non viene maneggiata in maniera corretta. Le batterie possono esplodere se subiscono un danno.

- Ricarica la batteria solo con i caricatori approvati forniti in dotazione, i quali sono appositamente progettati per questo prodotto.

- Lo smaltimento delle batterie deve avvenire in conformità alle normative locali. Ricicla le batterie ogniquale volta possibile.

Non smaltirle nei rifiuti domestici e non bruciarle in quanto potrebbero esplodere.

- A meno che non venga specificato altrimenti nel manuale per l'utente o nella guida di avvio rapido, la batteria del tuo prodotto non può essere rimossa o sostituita dall'utente.

Qualsiasi tentativo di rimozione o sostituzione è pericoloso e

può danneggiare il prodotto.

Per informazioni sulle batterie, visita il sito

www.tellur.com/batteries.

CURA DEL CARICATORE: nel caso in cui il prodotto venga fornito con un caricatore, osserva le istruzioni seguenti

- Non provare a ricaricare/alimentare il prodotto in nessun altro modo se non con il caricatore fornito in dotazione.

L'utilizzo di qualsiasi altro tipo di adattatore può danneggiare o distruggere il prodotto e può rappresentare un pericolo.

L'utilizzo di altri caricatori può invalidare qualsiasi approvazione o garanzia. Per informazioni sulla disponibilità degli accessori approvati, rivolgiti al tuo rivenditore.

- Ricarica/Alimenta il prodotto seguendo le istruzioni che lo accompagnano.

Importante: consulta il manuale per l'utente per una descrizione delle spie che indicano lo stato di carica. Alcuni prodotti non possono essere utilizzati durante la ricarica.

Avvertenze relative al caricatore

- Non utilizzare caricatori a parete dall'uscita superiore a 5 V e 2 A.

- Per scollegare il cavo di alimentazione o qualsiasi altro accessorio, afferra e tira la spina, non il cavo. Non utilizzare mai un caricatore danneggiato.

- Non tentare di smontare personalmente il caricatore in quanto è possibile che tu rischi di esporti al rischio di scosse elettriche.

MANUTENZIONE

- Disconnetti il prodotto o il caricatore prima della pulizia.

- Pulisci il prodotto con un panno asciutto o leggermente inumidito. Il cavo e il caricatore vanno spolverati solo a secco.